7.1 Tekst fejlmeddelelser

Robomow overvåger hele tiden klipningen. Den skriver tekstmeddelelser for at hjælpe dig og gøre det let undervejs: tekstmeddelelser i tilfælde af driftsfejl samt tekstmeddelelser, som skal få brugeren til at foretage en given handling.

❍ Hvis maskinen stopper, ses normalt en meddelelse. Den forbliver i 15 minutter.

✦ Hvis du ankommer efter de 15 minutter, er displayet tomt.

❍ For at vække Robomow og se den sidste meddelelse, inden maskinen stoppede, tryk på GO.

Nedenstående oversigt viser alle fejlmeddelelser, som de ses på displayet, og deres mest almindelige årsager. Den næste oversigt indeholder detaljer og mulige fejl af andre årsager, og som ikke giver fejlmeddelelser.
Hvis en fejl ikke kan løses vha disse oversigter, skal du kontakte serviceværkstedet.

7.2 Fejlmeddelelser og korrigerende handlinger

Listen vises alfabetisk, efter meddelelse

Vist meddelelse	Mulig årsag/hændelse	Justering/brugerhandling
Basefejl	- Robomow undlader at komme ind på Ladestationen flere gange kontinuerligt.	- Juster Ladestationplaceringen. - Rens kontakterne med en børste eller et stykke stof.
Kofanger trykket ind	- Kofanger bliver konstant trykket ind.	- Flyt maskinen fra den forhindring der trykker på kofangeren.
Tjek Klippehøjde	- Klippemotorerne har været udsat for overstrøm for længe, eller noget har sat sig fast omkring knivene. - Noget forhindrer knivene i at bevæge sig frit. Kraftig ophobning af græs under maskinens dæksel; et reb eller lignende har snoet sig rundt om den roterende kniv.	- FORSIGTIG – Sluk for Sikkerhedskontakten, inden du undersøger knivene. - Undersøg knivene for fremmedlegemer eller affald, der forhindrer dem i at dreje rundt. - Fjern afskåret, ophobet græs med en træpind.
Tjek strøm	- Strømboksen sidder ikke ordentligt i stikkontakten.	- Bekræft at Strømboksen er tilsluttet stikkontakten i væggen.
	- Ingen strøm i kontakt eller der er slukket for strømmen.	- Tænd for stikkontakten. - Kontroller om der er spænding ved hjælp af et andet apparat.
	- Plæneklipperen eller Ladestationens kontakter er snavsede	- Rens kontakterne med en børste eller et stykke stof.
	- Opladning er ikke registreret, selvom der er fysisk kontakt mellem maskinens og Ladestationens kontakter (maskinen befinder sig i Ladestationens indgang).	- Kontroller, at der er god forbindelse fra Strømboksen til Ladestationen.

Vist meddelelse	Mulig årsag/hændelse	Justering/brugerhandling
Kryds uden for	- Kanttråden er for tæt på kanten. - Plænens skråning er for stor. - Robomow lykkes ikke at dreje på stedet ved kanten og det bevirker, at plæneklipperen glider ud af området. - Robomow er gledet ud af Kanttrådssløjfen på grund af sjasket område eller vådt græs.	- Fjern ledningen imod indersiden af græsplænen. - Inkluder ikke områder med meget stejle skråninger. - Udfyld huller og grøfter i jorden. - Forøg klippehøjden.
Overhedet kørsel Afkøler...	- Køremotorerne har kørt for længe med tung belastning.	- Du skal ikke foretage dig noget. - Robomow starter automatisk, når køremotoren er kølet af.
Forhjulsproblem	- Forhjulet har været løftet fra jorden for længe under drift.	- Hvis Robomow har kørt ind i en forhindring som har løftet forenden op: Fjern denne forhindring fra klippeområdet.
		- Robomow kører på en skråning, der er for stejl til sikker klipning. Udeluk denne fra klippeområdet.
		- Højt græs forhindrer forhjulet i at køre rigtigt på jorden. Løft klippehøjden.
		- Der er store huller eller fordybninger i jorden, som forhjulet kan falde ned i når det passerer: Fyld disse områder op med jord og udjævn.
Håndtag løftet	- Håndtaget er løftet når plæneklipperen forsøges startet	- Tryk bærehåndtaget ned til dets normale position for at slå automatisk betjening til.
Tast trykket ned	- En af de operationelle kontrolpanel knapper er konstant trykket.	- Tryk på GO for at bekræfte og for at fortsætte kontinuerlig drift. Denne meddelelse vises kun som information.
Taster låst	- Børnesikring er blevet aktiveret.	- Tryk på ▲ knappen og tryk så på ↵ knappen. Børnelås kan deaktiveres under **Indstillinger** menuen.
Klip. overbelast køler af, vent...	- Køremotorerne har kørt for længe med tung belastning.	- Du skal ikke foretage dig noget. Robomow starter automatisk, når køremotoren er kølet af.
Ej kant signal	- Strømboksen / Perimeterkontakten er ikke tændt eller forbundet til den zone du ønsker at klippe. - Kanttråden er ikke forbundet til Ladestation / Perimeterkontakt. - Kanttråden er skåret over.	- Vær sikker på at Ladestationen er forbundet til stikkontakten. - Tag Strømboksen ud af stikkontakten og forbind den igen efter 10 sekunder. - Tjek at Perimeterkontakten er forbundet til den korrekte zone og at den er tændt. - Tjek forbindelsen for Kanttråden til Ladestationen / Perimeterkontakten. - Undersøg for rifter i Kanttråden.
Regn registreret	- Driften er forsinket da Robomow registrerer regn på det planlagte klippetidspunkt hvor den burde starte automatisk drift fra Ladestationen.	- Du skal ikke fortage dig noget- beskeden bliver vist indtil Robomow ikke længere registrerer regn og vil begynde at klippe.
Genoplad batteri	- Den maksimale driftstid er nået (vises i en ikke-Ladestation zone). - Plæneklipperen søger efter Ladestationen men batteriniveauet er for lavt til at fortsætte søgeprocessen.	- Forbind opladeren til plæneklipperen eller placer den i Ladestationen til opladning. - Betjen plæneklipperen manuelt ved at bruge fjernbetjeningen eller bær den i hånden for at oplade den i Ladestationen.

Vist meddelelse	Mulig årsag/hændelse	Justering/brugerhandling
Start et andet sted	- Hjulmotorerne har været overbelastede under automatisk eller manuel drift.	- Kontroller, at plæneklipperen ikke sidder fast, så hjulene spinder ud. - Kontroller jorden omkring plæneklipperen for huller eller fordybninger. Fyld op med jord og udjævn. - Kontroller om hjulene frit kan rotere og at intet blokerer dem. - Fjern plæneklipperen fra denne placering og genstart drift.
Start indenfor	- Automatisk drift påbegyndes imens Robomow er placeret uden for Kanttråden.	- Anbring plæneklipperen inde på plænen og tryk på GO knappen.
Sidder fast	- Robomow sidder fast. Den kan ikke fortsætte med at køre.	- Tjek jorden for huller eller fordybninger, hvor plæneklipperen er stoppet og fyld den med jord og udjævn - især i området tæt på perimeteret, hvor Robomow drejer sig på plads.
	- Robomow har svært ved at dreje på plads fordi forhjulet er blokeret af et hul eller en fordybning. Det har forsaget plæneklipperen til at dreje på plads uden at opfange ledning eller kofanger.	- Kontroller at området ikke er for stejlt. - Arbejd hovedsagligt i tørre omgivelser. - Kontroller, at Kanttråden ikke er for tæt på kanten - fjern hvis dette er påkrævet. - Kontroller, at maskinens dæksel ikke er indstillet for lavt.
Sluk før der løftes	- Brugeren bærer Robomow manuelt mens Sikkerhedskontakten er **Tændt**.	- Slå Sikkerhedskontakten **Fra** før du bærer Robomow.
Venter på Signal...	- Robomow har stoppet driften: den opfanger ikke et signal.	- Tjek strømmen til Strømboksen. - Der kan være en elektrisk strømafbrydelse. Der er ingen grund til at gøre noget. Robomow vil genoptage driften, så snart strømmen er tilbage.

7.3 Andre problemer

Problem	Mulig årsag/hændelse	Justering/brugerhandling
Dårlig kvalitet af klipning	- Sløv klinge	- Skift imellem de to knive for at anvende den skarpe side, som ikke har været brugt endnu. - Udskift knive.
	- Græsset er for højt i forhold til den angivne klippehøjde.	- Det er anbefalet at klippe mindre end 1/3 af den grønne del af græsset. - At indstille klippehøjden til en højere indstilling og derefter sænke den. - Hvis det er den hurtigt voksende sæson - brug Robomow oftere til at vedligeholde græsplænen (se Afsnit 4.3.2 **Stigende / Faldende Drift**).
	- Græsset er vådt. - Ophobning af græs rundt om kniven.	- Den bedste klipning med Robomow opnås, når græsset er tørt. Det anbefales at klippe græsset tidligt om morgenen. - Slå Sikkerhedskontakten fra og brug tunge handsker til at rense og fjerne klippet græs.
Plæneklipperen ikke finder Ladestationen, eller plæneklipperen finder tilstødende ledning, mens du følger ledningen i Kanttrådsfølger indstillingen.	- Der er en Perimeterø / Forhindring eller Smal passage der forhindrer plæneklipperen i at fuldføre dens kørsel imod Ladestationen i Kanttrådsfølger indstillingen.	- Reducer afstanden for **Kanttrådsfølger** i menuen fra **7** som er standard.

Problem opstået	Mulig årsag/hændelse	Justering/brugerhandling
Plæneklipperen dokker ikke korrekt og misser nogle gange Ladestationens kontakter	- Højdeforskelle mellem plænen og Ladestationens overflade.	- Udfyld plænen med noget jord ved Ladestationen for at give en blød indgang til stationen.
	- Ledningen under Ladestationen er ikke stram og er placeret i midten af stationen.	- Kontroller at ledningen under Ladestationen er stram og centreret under Ladestationen.
	- Ladestationen er sat op på en skråning.	- Flyt Ladestationen til et sted hvor jorden er nogenlunde lige.
	- En Ladestation er placeret for tæt på hjørne af græsplænen	- Flyt Ladestationen indenfor 3 meter fra et hjørne.
Ujævne klipperesultater	- Robomow udfører ikke klipning ved minimum tid, på grund af inaktivitet under Klipningscyklussen.	- Minimer Inaktiv tid perioderne for at tillade Robomow at fuldføre Klipningscyklussen hurtigere, og for at få jævne klipperesultater.
	- Græsset gror meget hurtigt.	- Hvis det er en hurtigt groende sæson - reducer tiden imellem klipningscyklusserne (henvises til Afsnit 4.3.2 **Stigende / Faldende Drift**).
	- Plænen har en kompliceret form, smal passage, forhindring og øer.	- På en kompliceret plæne tager plæneklipperen sig mere tid for at få bedre klipningsresultater. Forøg **Intensitet** (henvises til Afsnit 4.3.2.1 **Stigende / Faldende Drift**).
	- Det klippede område er mindre end den faktiske størrelse på plænen.	- Forøg zone området (henvises til Afsnit 4.3.3 **Ændre en eksisterende Zone**).
Robomow kører på det forkerte tidspunkt.	- **Inaktivitet Tid** dataene (Dage og timer) er ukorrekte.	- Kontroller at tiden på plæneklipperen er indstillet korrekt. - Indstil tiden (henvises til Afsnit 4.4.4 **Tid og Dato**).
		- Nulstil **Inaktivitet Tid** (henvises til Afsnit 4.3.1 **Vælg Inaktive Drifttidspunkt(er)**).
Indikatoren for klippet ledning blinker på Strømboksen.	- Ledningen er afbrudt eller skadet imellem Strømboksen og Ladestationen.	- Bekræft at ledningen er sat i og at det sidder ordentligt fast.
	- Kanttråden er beskadiget.	- Gå langs med Kanttråden. Kig efter rifter eller skader på ledningen. Reparer Robomow med ledningsstik.
Dårlig forbindelse indikatoren blinker på Strømboksen	- Dårlige forbindelser	- Undersøg og reparer alle løse/dårlige forbindelser.
	- Snoede ledninger, eller en skrue terminal, isoleret med isoleringstape er ikke en brugbar samling. Jordfugtighed får lederne til at oxidere og efter et stykke tid. Resulterer dette i et afbrudt kredsløb.	- Brug stikkene der er leveret med kassen. De er vandtætte og giver en pålidelig elektrisk forbindelse.
Robomow støjer og vibrerer.	- Skadet eller ubalanceret kniv	- Undersøg om plænen er fri for grene, sten eller andre genstande, der kan beskadige kniven før du anvender Robomow. - Erstat kniven
LCD-displayet er på et fremmed sprog.	- Sprogindstillingen var ændret eller ikke indstillet korrekt.	- Hold AFBRYD + NED knapperne i bund i mere end 3 sekunder. Dette er en genvej til menuen **Sprog**. Ændre sproget.
Klipning eller opladningtiden er kortere end normalt.	- Denne opførsel er normal ved lave temperaturer (under 15 ºC (59 ºF)).	- Der kræves ingen handling.